



LEGENDA:

B1	ČIDLO NABĚHU T01	B6	ČIDLO KOLEKTORU	Q1	ČERPADLO KOTLE
B12	ČIDLO NABĚHU T02	B7	ČIDLO ZPÁTEČKY	Q2	ČERPADLO T01
B13	ČIDLO BAZENU	B10	ČIDLO NABĚHU KASKÁDY	Q3	ČERPADLO VENTIL TV
B15	ČIDLO PŘEDREGULACE	B70	ČIDLO ZPÁTEČKY KASKÁDY	Q4	ČERPADLO CIRKULACE TV
B2	ČIDLO KOTLE	B73	ČIDLO SPOLEČNÉ ZPÁTEČKY	Q5	ČERPADLO KOLEKTORU
B22	ČIDLO KOTLE NA DŘEVO	B8	ČIDLO TEPLOTY SPALIN	Q6	ČERPADLO T02
B3	HORNÍ ČIDLO TV	B9	ČIDLO VEKOVNÍ TEPLOTY	Q10	ČERPADLO KOTLE NA DŘEVO
B31	SPODNÍ ČIDLO TV			Q11	ČERPADLO NABÍLENÍ AKU
B39	ČIDLO CIRKULACE TV			Q14	PODAVAČÍ ČERPADLO
B4	HORNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q15	ČERPADLO H1
B41	SPODNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q18	ČERPADLO H2
B42	STŘEDNÍ ČIDLO AKUMULACE			Q19	ČERPADLO H3
				Q20	ČERPADLO PŘÍMÉHO TO
				Y12	SMĚŠOVAČ T01
				Y15	SMĚŠOVAČ T02
				Y19/20	VENTIL ZPÁTEČKY
				K6	EL. TOPNÁ VLÍZKA TV
				K8	ČERPADLO SOLARU DO AKU
				K18	ČERPADLO SOLARU DO BAZÉNU

VYPRACOVAL

ING. JAN SOUKUP
MOBIL 724 211 162
E-MAIL j.soukup@geminox.cz
DATUM 22-07-2012
MĚŘITKO SCHÉMA
TYP KOTLE

Procom Bohemia s.r.o.
 Do Čertous 10/D2
 193 00 Praha 9
 www.geminox.cz

Geminox
 kondenzační kotle

Č. VYKRESU: **T10**
 LIST Č. 1
 POČET LISTŮ: 1
 ZMĚNA **A**

RVS63.283

BX1	BX2	BX3	BX4
B73	B4	B41	B13

QX1	QX2	QX3	QX4
Y15	K8	K18	Q10

AV/ST5.390

BX21	BX22
B6	B31

QX21	QX22	QX23
Q15	Q5	

AV/ST5.390

BX21	BX22
B22	

QX21	QX22	QX23